

CISTERNA SOBRE 4 RUEDAS

1. CIRCUITO NEUMÁTICO FUNCIONA

- Conectar recirculación de gases
- Colocar el colector API (carga-descarga)
- Conectar recirculación de gases en cisterna receptora/Abrir tapón de nivel
- Abrir válvula de descarga y accionar trasvase
- Terminar de aspirar por boca de hombre

2. CIRCUITO NEUMÁTICO NO FUNCIONA

- Colocar el colector API (carga-descarga)
- Abrir manualmente llave de fondo con tornillo
- Abrir tapón de nivel manual
- Abrir válvula de descarga y accionar trasvase
- Terminar de aspirar por boca de hombre

3. POSICIÓN DEL VEHÍCULO NO PERMITE ACCESO A ARMARIO CARGA-DESCARGA

- Aspirar por boca de hombre
- Tratar de cubrir con plástico abertura para reducir emanación de gases

4. POSICIÓN DEL VEHÍCULO NO PERMITE ACCESO A ARMARIO CARGA-DESCARGA NI A BOCA DE HOMBRE

- Embridar o embocar una tubería de recogida y bomba de aspiración (O ALTERNATIVA)
- Colocar bandeja de recepción de vertido
- Desmontar el tubo después del codo de la válvula de fondo
- Regular apertura con tornillo de válvula de fondo

CISTERNA VOLCADA LATERALMENTE 90º

1. TAPA BOCA DE HOMBRE ACCESIBLE

- Preparar una recogida bajo el tapón de nivel
- Preparar una acople con llave de corte para el tapón
- En maniobra rápida quitar tapón y roscar adaptador
- Conectar aspiración o vaciar por gravedad
- Aflojar cierre de boca de hombre con recogida
- Abrir boca de hombre y aspirar

2. TAPA DE BOCA DE HOMBRE NO ACCESIBLE PERO SÍ ARMARIO CARGA-DESCARGA

- Si cajón de carga y descarga es accesible colocar el colector API
- Abrir manualmente llave de fondo con tornillo
- Abrir tapón de nivel manual
- Abrir válvula de descarga y accionar trasvase
- Terminar de aspirar quitando válvula de fondo

3. NI BOCA DE HOMBRE NI ARMARIO DE CARGA-DESCARGA ACCESIBLE

- Embridar o embocar una tubería de recogida y bomba de aspiración (O ALTERNATIVA)
- Colocar bandeja de recepción de vertido
- Desmontar el tubo después del codo de la válvula de fondo
- Regular apertura con tornillo de válvula de fondo
- Desmontar válvula de fondo y aspirar

1. SOLAMENTE VÁLVULA DE FONDO ACCESIBLE

- Preparar una recogida de posibles fugas por bocas de hombre y válvulas 5 efectos
- Desmontar válvula de fondo
- Introducir manguera para aspiración

ÁRBOL DE DECISIÓN

